

Bazén vytápění výměníkem přes kotel

V bazénu **musí vždy být dostatek vody**, vytápění pracuje pouze při běžící filtraci

Nejvyšší výkon:

1. Termostat v obýváku nastavit na maximum – obě, denní i noční teplotu
2. Na radiátorech termostatickými hlavicemi v chalupě nastavit požadovanou teplotu, případně je zavřít. Ventil na žebříčku u vnitřní vířivky **musí zůstat otevřený** !
3. Otevřít oba červené ventily u výměníku v budce filtrace u bazénu tak, aby byly v rovnoběžné poloze s trubkou.



4. Nastavit spínací hodiny filtrace do režimu off – tím se vyřadí časovač z činnosti a filtrace poběží i přes noc



5. Kotel nastavit na nejvyšší výkon (stupeň 5)

V tomto režimu je bazén vytápěn nepřetržitě .

Nižší výkon:

Vše probíhá jako u nastavení nejvyššího výkonu, ale spínací časové hodiny u filtrace přepneme do režimu ON , tím zajistíme, že filtrace bude pracovat pouze přes den a vytápění bazénu také. Případně lze snížit výkon kotle , např. na stupeň 3,4 nebo ECO.

Vytápění můžeme kdykoliv zastavit zavřením alespoň jednoho ventilu u výměníku (u filtrace), nebo vypnutím kotle pomocí pokojového termostatu.



V BAZÉNU MUSÍ BÝT VŽDY DOSTATEK VODY (alespoň do půlky nátokového otvoru skimmeru), jinak nepracuje filtrace ani vyhřívání. Otvor skimmeru nesmí být nikdy překrytý nebo ucpaný plovoucími předměty.